




Charge Fast, Live More

At a Glance

DE: Auf einen Blick | ES: Vista general | FR: Récapitulatif | IT: In sintesi
PT: Visão Rápida | RU: Краткий обзор | JP: 外観 | KO: 개요
簡中: 概览 | 繁中: 概觀 | نظرة سريعة | AR: مظهره | HE: סיכום



PowerExpand 9-in-2 USB-C Media Hub USER MANUAL

Item	Description
1. USB-C connector	Plug into the USB-C port of a USB-C compatible computer
2. USB-C port	<ul style="list-style-type: none"> Connect to a USB-C device to support data transfer at speeds up to 10 Gb/s Connect to a device to stream video at resolutions up to 4K@60 Hz Connect to a PD charger, supports 100W max
3. HDMI port	Connect to a device with an HDMI port to stream video at resolutions up to 4K@30 Hz.
4. USB-A port	Connect to a USB-A device to support data transfer at speeds up to 5 Gb/s
5. PD-IN port	Connect to a PD charger to charge your laptop or tablet with an input up to 100W
6. Ethernet port	Connect to a router or modem at 10/100/1000 Mbps
7. Audio port	Connect to earphones or other devices with a 3.5 mm connector
8. Power indicator	Turns white when connected to a laptop
9. SD 3.0 Card Slot	Insert an SD 3.0 card to copy files to and from your device
10. microSD Card Slot	Insert a microSD card to copy files to and from your device

Position	Beschreibung
1. USB-C-Anschluss	Stellen Sie eine Verbindung zum USB-C-Anschluss eines USB-C-kompatiblen Geräts wie MacBook
2.USB-C-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> Anschluss für ein USB-C-Gerät, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s zu übertragen Zum Anschließen eines Geräts für das Streamen von Videos mit bis zu 4K-Auflösung bei 60 Hz. Zum Anschließen eines PD-Ladegeräts, unterstützt max. 100 W

Position	Beschreibung
3. HDMI-Anschluss	Zum Verbinden mit einem Gerät mit HDMI-Anschluss für das Streamen von Videos mit bis zu 4K-Auflösung.
4. USB-A-Anschluss	Schließen Sie ein USB-A-Gerät an, um Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s zu übertragen.
5. PD-IN-Anschluss	Anschluss an das PD-Ladegerät zum Aufladen des Laptop oder Tablet.
6. Ethernet-Anschluss	Anschluss für einen Router oder ein Modem mit 10/100/1000 Mbps
7. Audiobuchse	Anschluss für Kopfhörer oder andere Geräte mit einem 3,5-mm-Stecker
8. Betriebsanzeige	Leuchtet nach dem Einschalten weiß
9. SD 3.0-Kartensteckplatz	Steckplatz für eine SD 3.0-Karte, um Dateien von Ihrem und auf Ihr Gerät zu kopieren
10. microSD-Kartensteckplatz	Steckplatz für eine microSD-Karte, um Dateien von Ihrem und auf Ihr Gerät zu kopieren

Elemento	Descripción
1. Conector USB-C	Conéctese al puerto USB-C de un dispositivo compatible con USB-C como MacBook
2. Puerto USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Conectar a un dispositivo USB-C para transferir datos a velocidades de hasta 10 Gb/s Conectar a un dispositivo para transmitir vídeo con resoluciones de hasta 4K a 60 Hz Conectar a un cargador PD (compatible con 100 W máx.)
3. Puerto HDMI	Conectar a un dispositivo equipado con un puerto HDMI para transmitir video con resoluciones de hasta 4K
4. Puerto USB-A	Conectar a un dispositivo USB-A para transferir datos a velocidades de hasta 5 Gb/s
5. Puerto PD-IN	Conéctese a un cargador PD para cargar su computadora portátil o tableta.
6. Puerto Ethernet	Conectar un router o un módem a 10/100/1000 Mb/s
7. Conector de audio	Conectar auriculares u otros dispositivos equipados con un conector de 3,5 mm

Elemento	Descripción
8. Indicador de encendido	Se ilumina en color blanco cuando se conecta a un ordenador portátil
9. Ranura para tarjetas SD 3.0	Insertar una tarjeta SD 3.0 para copiar archivos desde y hacia dispositivos
10. Ranura para tarjetas microSD	Insertar una tarjeta microSD para copiar archivos desde y hacia dispositivos

Élément	Description
1. Connecteur USB-C	Connectez-vous au port USB-C d'un appareil compatible USB-C, tel qu'un MacBook
2. Port USB Type-C	<ul style="list-style-type: none"> Se connecte au port USB Type-C d'un appareil pour transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s. Se connecte à un appareil pour diffuser des vidéos à des résolutions jusqu'à 4K@60 Hz. Se connecte à un chargeur PD, prend en charge 100 W max.
3. Port HDMI	Se connecte au port HDMI d'un appareil et permet de diffuser des vidéos avec une résolution pouvant atteindre les 4K
4. Port USB-A	Se connecte au port USB-A d'un appareil pour transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 5 Go/s
5. Port PD-IN	Connectez-vous à un chargeur PD pour charger votre ordinateur portable ou votre tablette.
6. Port Ethernet	Se connecte au routeur ou au modem à des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s.
7. Prise Jack	Se connecte aux écouteurs ou à d'autres appareils au moyen d'un connecteur de 3,5 mm.
8. Voyant d'alimentation	Deviens blanc lorsque connecté à un ordinateur portable
9. Logement pour carte SD 3.0	Permet d'insérer une carte SD 3.0 pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil.
10. Logement pour carte microSD	Permet d'insérer une carte microSD pour copier des fichiers vers et depuis votre appareil.

Elemento	Descrizione
1. Connettore USB-C	Collegalo alla porta USB-C di un dispositivo compatibile USB-C, come MacBook
2. Porta USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Consente di collegarsi a un dispositivo USB-C per supportare il trasferimento di dati fino a 10 Gb/s di velocità Consente di collegarsi a un dispositivo per trasmettere video in streaming con risoluzioni fino a 4K@60 Hz Consente di collegarsi a un caricatore PD, supporta max. 100 W
3. Porta HDMI	Consente di collegarsi a un dispositivo dotato di porta HDMI per trasmettere video in streaming con risoluzioni fino a 4K
4. Porta USB-A	Consente di collegarsi a un dispositivo USB-A per supportare il trasferimento di dati a velocità fino a 5 Gb/s
5. Porta PD-IN	Collegalo a un caricabatterie PD per caricare il tuo laptop o tablet.
6. Porta Ethernet	Consente di collegarsi a un router o modem a 10/100/1000 Mbps
7. Jack audio	Collegare ad auricolari o altri dispositivi con un connettore da 3,5 mm
8. Spia di alimentazione	Diventa bianca quando il dispositivo viene collegato a un laptop
9. Slot per scheda SD 3.0	Consente di inserire una scheda SD 3.0 per copiare i file sul e dal dispositivo
10. Slot per scheda microSD	Consente di inserire una scheda micro SD per copiare i file sul e dal dispositivo

Item	Descrição
1. Conector USB-C	Conecte-se à porta USB-C de um dispositivo compatível com USB-C, como o MacBook
2. Porta USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Ligar a um dispositivo USB-C para suportar transferência de dados a velocidades até 10 Gb/s Ligar a um dispositivo para transmitir vídeo com resoluções até 4K@60 Hz Ligar a um carregador PD, suporta um máximo de 100 W
3. Porta HDMI	Ligar a um dispositivo com uma porta HDMI para transmitir vídeo com resoluções até 4K
4. Porta USB-A	Ligar a um dispositivo USB-A para suportar transferência de dados a velocidades até 5 Gb/s
5. Porta PD-IN	Conecte-se a um carregador PD para carregar seu laptop ou tablet.
6. Porta de Ethernet	Ligar a um router ou um modem a 10/100/1000 Mbps
7. Entrada de ficha para auriculares	Ligar a auriculares ou a outros dispositivos com uma ficha de 3,5 mm
8. Indicador de energia	Fica branco quando ligado a um portátil
9. Ranhura para cartões SD 3.0	Inserir um cartão SD 3.0 para copiar ficheiros de e para o seu dispositivo
10. Ranhura para cartões microSD	Inserir um cartão microSD para copiar ficheiros de e para o seu dispositivo

Элемент	Описание
1. Штекер USB-C	Подключите к порту USB-C совместимого с USB-C устройства, например MacBook
2. Порт USB-C	<ul style="list-style-type: none"> Подключите к устройству USB-C для передачи данных на скорости до 10 Гб/с Подключите к устройству для потоковой передачи видео с разрешением до 4К с частотой обновления 60 Гц Подключите к зарядному устройству с поддержкой технологии PD. Максимальная поддерживаемая мощность — 100 Вт

Элемент	Описание
3. Порт HDMI	Подключите к устройству с портом HDMI для потоковой передачи видео с разрешением до 4К
4. Порт USB-A	Подключите к устройству USB-A для передачи данных на скорости до 5 Гб/с
5. порт PD-IN	Подключите к зарядному устройству для зарядки вашего ноутбука или планшета.
6. Порт Ethernet	Подключите к маршрутизатору или модему на скорости 10/100/1000 Мбит/с
7. Аудио-разъем	Подключите наушники или другие устройства со штекером 3,5 мм
8. Индикатор питания	Загорается белым при подключении к ноутбуку
9. Слот карты SD 3.0	Вставьте карту SD 3.0 для копирования файлов с вашего устройства и на него
10. Слот карты microSD	Вставьте карту microSD для копирования файлов с вашего устройства и на него

項目	説明
1. USB-Cコネクタ	MacBookなどのUSB-C対応機器のUSB-Cポートに接続します
2.USB-Cポート	<ul style="list-style-type: none"> USB-C機器に接続して、最大10 Gb/秒の速度のデータ転送をサポートします 機器に接続し、最大4Kの解像度(60 Hz)で映像や音声を出します PD充電器に接続し、最大100Wをサポートします
3. HDMIポート	HDMIポート付きの機器に接続して、最大4Kの解像度でビデオをストリーミングします
4. USB-Aポート	USB-A機器に接続して、最大5Gb/秒の速度のデータ転送をサポートします
5. PD-INポート	ラップトップまたはタブレットを充電するには、PD充電器に接続します。
6.イーサネットポート	10/100/1000 Mbpsでルーターまたはモデムに接続します
7. オーディオジャック	イヤホンや、3.5 mmコネクタ付きの他の機器と接続します

項目	説明
8. 電源表示	ノートパソコンに接続すると白く点灯します
9. SD 3.0カードスロット	SD 3.0カードを挿入して、機器との間でデータ転送を行います
10. microSDカードスロット	microSDカードを挿入して、機器との間でデータ転送を行います

항목	설명
1. USB-C 커넥터	MacBook과 같은 USB-C 호환 장치의 USB-C 포트에 연결
2. USB-C 포트	<ul style="list-style-type: none"> 최대 10Gb/s 의 속도로 데이터 전송을 지원하기 위해 USB-C 장치에 연결합니다. 최대 4K@60 Hz 해상도로 동영상을 스트리밍하기 위해 장치에 연결합니다. PD 충전기에 연결, 최대 100W 지원
3. HDMI 포트	최대 4K 해상도로 동영상을 스트리밍하기 위해 장치를 HDMI 포트에 연결합니다.
4. USB-A 포트	최대 5Gb/s의 속도로 데이터 전송을 지원하기 위해 USB-A 장치에 연결합니다.
5. PD-IN 포트	PD 충전기에 연결하여 랩톱 또는 태블릿을 충전하십시오.
6. 이더넷 포트	10/100/1000 Mbps로 라우터 또는 모뎀으로 연결합니다.
7. 오디오 잭	3.5 mm 커넥터로 이어폰이나 기타 장치에 연결합니다.
8. 전원 표시등	노트북에 연결하면 흰색으로 바뀝니다.
9. SD 3.0 카드 슬롯	장치에서(로) 파일을 복사하려면 SD 3.0 카드를 삽입합니다.
10. microSD 카드 슬롯	장치에서(로) 파일을 복사하려면 microSD 카드를 삽입합니다.

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



@anker_official @anker_jp @Anker Deutschland @Anker Japan @Anker Official @Anker_JP @Anker

